

CATÁLOGO DE PEÇAS MENEGOTTI


FURADEIRA DE BANCADA

MFB 13



Imagem ilustrativa.

MENEGOTTI[®]
CONSTRUÇÃO



POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
1	Base	01	29115909
2	Coluna Para Ajuste de Nivel	01	29115910
3	Arruela M8	03	-
4	Parafuso M8x20	03	-
5	Manípulo de Fixação	01	29115911
6	Parafuso M12x30	01	21012822
7	Arruela de Pressão M12	01	21030407
8	Mesa de Trabalho	01	29115912
9	Luva de Fixação	01	29115913
10	Cabeçote	01	29115914
11	Parafuso Sextavado Interno M8x16	01	29115915
12	Porca M8	01	-
13	Pinhão central	01	29115916
14	Braço Alavanca	03	29115917
15	Manípulo	03	29115918
16	Parafuso Sextavado Interno M8x8	02	29115919
17	Parafuso de Travamento	01	29115920
18	Mola	01	29115921
19	Guia da Mola	01	29115922
20	Coxim	01	29115923
21	Parafuso M8	01	-
22	Arruela M8	01	-
23	Base do Motor (fixa no motor)	01	29115924
24	Arruela M8	02	-
25	Parafuso M8x16	02	-
26	Motor 127V	01	29116600
	Motor 220V		29115925
27	Capa do Capacitor	01	29115926
27-1	Capacitor 127V	01	29115927
	Capacitor 220V		29119640
27-2	Polia do Motor	01	29115928
28	Parafuso Sextavado Interno M6x8	01	29115929

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
29	Arruela M6	05	-
30	Parafuso M6x10	05	-
31	Parafuso M6x10	01	-
32	Arruela M6	01	-
33	Manípulo	01	29115930
34	Tampa das Polias	01	29115931
35	Arruela M8	04	-
36	Tomada	01	29115935
37	Caixa do Interruptor	01	
38	Interruptor Liga/Desliga 127V	01	29115981
	Interruptor Liga/Desliga 220V	01	29115932
39	Proteção da Mola	01	29115939
40	Mola Espiral	01	29115940
41	Indicador de Profundidade	01	29115941
42+43	Arruela M10	01	-
44	Parafuso Limitador	01	29115942
45	Guarda do Mandril	01	29115943
46	Porca M6	01	-
47	Correia em V - K660	01	29115944
48	Polia Movida	01	29115945
49	Parafuso Sextavado Interno M8x8	01	29115946
50	Anel Elástico Ø22	01	29115947
51	Eixo Motriz	01	29115948
52	Anel Elástico Ø12	02	29115949
53	Rolamento	02	29115950
56	Anel Elástico Ø12	01	21060108
57	Rolamento	02	29111528
58	Arruela de Borracha	01	29115955
59	Eixo Cremalheira	01	29115956
61	Eixo Principal Movido	01	29115958
62	Mandril	01	29115959



Valores sólidos, **ATTITUDES** Sustentáveis.

MENEGOTTI
MOVIMENTAÇÃO

MENEGOTTI
CONSTRUÇÃO

MENEGOTTI
CASA E CAMPO



Unidade Menmaq

Rua Erwino Menegotti, 381 - Água Verde
Jaraguá do Sul - SC - 89254-000



Unidade Mentec

Rua José Theodoro Ribeiro, 2399 - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC - 89258-468



Unidade Menfer

Rua Saudade, 186 - Seminário
Corupá - SC - 89278-000



Unidade EUA

248 E Crogan St STE 301 - Lawrenceville - GA
30046 - Estados Unidos