

CATÁLOGO DE PEÇAS MENEGOTTI

GERADOR INVERTER

MGI 2500


MGI 3500



Imagem ilustrativa.


MENEGOTTI[®]
CONSTRUÇÃO

Conjunto bloco do motor



POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
A01	Bloco esquerdo do cilindro MGI2500	1	-
	Bloco esquerdo do cilindro MGI3500	1	-
A02	Conexão para mangueira	1	-
A03	Plugue do óleo	1	29010638
A04	Anel O-ring 19x3,55	1	-
A05	Sensor de nível do óleo	1	-
A06	Parafuso phillips autoatarraxante 4,8x10	1	-
A07	Junta do bloco esquerdo	1	N/C
A08	Pino guia do bloco do motor Ø10x8,5x16	2	-
A09	Parafuso prisioneiro prolongado 8x195	2	-
A10	Pino guia bloco do motor Ø8x6,7x14	4	N/C
A11	Parafuso sextavado flangeado M6x18 DIN6921	2	-
	Bloco direito do cilindro MGI2500	1	-
	Bloco direito do cilindro MGI3500	1	-
A13	Filtro de óleo	1	N/C
A14	Mola do filtro de óleo	1	N/C
A15	Bujão de óleo	1	N/C
A16	Anel O-ring 30,5x3	1	N/C
A17	Parafuso prisioneiro prolongado 8x185,5	2	-
A18	Tampa direita do bloco	1	-
A19	Junta do bloco direito	1	N/C
A20	Rolamento	1	-
A21	Retentor 19,8x30x5	1	29114122
A22	Parafuso sextavado flangeado M6x80 DIN6921	5	N/C
A23	Parafuso sextavado flangeado M6x90 DIN6921	2	N/C
A24	Parafuso sextavado flangeado M6x28 DIN6921	1	-
A25	Parafuso sextavado flangeado M6x25 DIN6921	1	N/C
A26	Parafuso sextavado flangeado M6x100 DIN6921	1	N/C
A27	Parafuso sextavado flangeado M6x50 DIN6921	2	-
A28	Plugue	1	-

N/C: Item não é comercializado.



Conjunto cabeçote do motor


POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
B01	Junta de vedação inferior do cabeçote MGI2500	1	29114123
	Junta de vedação inferior do cabeçote MGI3500	1	N/C
B02	Corpo inferior do cabeçote MGI2500	1	-
	Corpo inferior do cabeçote MGI2500	1	-
B03	Pino guia do cabeçote Ø10x8,5x16	4	-
B04	Junta intermediária do cabeçote MGI2500	1	29114124
	Junta intermediária do cabeçote MGI3500	1	N/C
B05	Parafuso prisoneiro M6x32 DIN938	2	-
B06	Corpo superior do cabeçote MGI2500	1	-
	Corpo superior do cabeçote MGI3500	1	-
B07	Parafuso prisoneiro M6x118	2	-
B08	Vedação da válvula	2	-
B09	Parafuso sextavado flangeado M6x100 DIN6921	2	N/C
B10	Assento das válvulas	1	-
B11	Arruela de cobre M8 DIN7603	4	-
B12	Porca sextavada flangeada M8 DIN6927	4	-
B13	Vedação da tampa do cabeçote	1	29114125
B14	Tampa do cabeçote	1	-
B15	Conexão da tubulação	1	-
B16	Parafuso sextavado flangeado M6x25 DIN6921	2	N/C
B17	Parafuso sextavado flangeado M6x35 DIN6921	2	-

N/C: Item não é comercializado.




N/C: Item não é comercializado.

Comando de válvulas do motor



POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
D01	Parafuso tensionador	1	-
D02	Anel O-Ring 15,2x1,5	1	N/C
D03	Guia da corrente	1	-
D04	Corrente 6,35x90	1	-
D05	Tensionador	1	-
D06	Junta de vedação do tensionador	1	29114129
D07	Regulador da corrente	1	-
D08	Parafuso sextavado flangeado M6x22 DIN6921	2	-
D09	Anel O-Ring 9x1,5	1	-
D10	Parafuso de ajuste	1	-
D11	Válvula de escape MGI2500	1	29114130
	Válvula de escape MGI3500	1	N/C
D12	Válvula de admissão MGI2500	1	29114131
	Válvula de admissão MGI3500	1	N/C
D13	Assento da válvula 23x17x0,8	2	-
D14	Mola da válvula 35x22x2,7	2	-
D15	Retentor da mola da válvula	2	-
D16	Trava cônica da válvula	2	-
D17	Eixo de comando de valvulas	1	29114132
D18	Mancal do balancim	1	
D19	Balancim das válvulas	2	N/C
D20	Eixo do balancim da válvula de escape	1	-
D21	Eixo do balancim da válvula de admissão	1	-

N/C: Item não é comercializado.




Bomba de óleo

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
E01	Parafuso sextavado flangeado M6x12 DIN6921	2	-
E02	Proteção da engrenagem da bomba	1	-
E03	Porcas sextavada flangeada M6	1	-
E04	Corrente da bomba de óleo 6,35x44	1	-
E05	Engrenagem da bomba	1	-
E06	Parafuso sextavado flangeado M6x25 DIN6921	2	-
E07	Bomba de óleo	1	-

Filtro de ar

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
F01	Junta de vedação do filtro	1	N/C
F02	Junta de isolamento do filtro	1	-
F03	Junta do carburador	1	29114135
F04	Junta do filtro	1	-
F05	Elemento filtrante	1	29114136
F06	Bucha guia 10x7x5	1	-
F07	Parafuso sextavado flangeado M5x20 DIN6921	1	-
F08	Bucha guia 10x8x6	2	-
F09	Porca sextavada flangeada M6 DIN6923	2	-
F10	Abraçadeira tipo mola 11,5mm	2	-
F11	Abraçadeira tipo mola 10mm	4	-
F12	Mangueira de borracha 6x11x250	1	-
F13	Mangueira de borracha 6x11x210	1	-
F14	Mangueira de borracha 6x11x50	1	-
F15	Dispositivo de separação - Gasolina e óleo	1	
F16	Arruela de vedação	4	-




Carburador

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
G01	Carburador MGI2500	1	29114137
	Carburador MGI3500	1	N/C


N/C: Item não é comercializado.

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
H01	Parafuso sextavado flangeado M6×12 DIN6921	5	-
H02	Partida retrátil	1	29114138
H03	Proteção da ventoinha	1	-
H04	Parafuso sextavado flangeado M5×20 DIN6921	4	-
H05	Bucha guia 7x5x10	4	-
H06	Paraf. phillips autoatar. sextavado flangeado Ø4,8 x 16	4	-
H07	Cubo do sistema retrátil	1	-
H08	Ventoinha	1	-
H09	Carenagem esquerda	1	-
H10	Carenagem direita	1	-
H11	Parafuso sextavado flangeado M5x12 DIN6921	4	-
H12	Bucha guia 6x5x2,5	4	-
H13	Porca sextavada flangeada M5 DIN6923	2	-

Partida retrátil




Escapamento




POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
I01	Anel de vedação do escapamento 30x23x5	1	N/C
I02	Tubo de escape	1	-
I03	Porca sextavada flangeada com trava M6	2	-
I04	Junta do escapamento	1	29114140
I05	Escapamento	1	-
I06	Parafuso sextavado M6x80 DIN931	1	-
I07	Parafuso sextavado M6x55 DIN931	2	-

Gerador




POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
J01	Porca sextavada flangeada M12x1,25 DIN6923	1	-
J02	Arruela lisa 12,2x25x2	1	-
J03	Rotor 2,3KW - 127V 60Hz MGI2500	1	N/C
	Rotor 2,3KW - 220V 60Hz MGI2500	1	29114185
	Rotor 3,0KW - 127V 60Hz MGI3500	1	N/C
	Rotor 3,0KW - 220V 60Hz MGI3500	1	N/C
J04	Estator 2,3KW - 127V 60Hz MGI2500	1	N/C
	Estator 2,3KW - 220V 60Hz MGI2500	1	29114189
	Estator 3,0KW - 127V 60Hz MGI3500	1	N/C
	Estator 3,0KW - 220V 60Hz MGI3500	1	N/C
J05	Parafuso sextavado M5x40 DIN933	2	-
J06	Parafuso sextavado flangeado M5x12 DIN6921	2	-
J07	Gatilho	1	-
J08	Coxim de borracha	1	-
J09	Junta de vedação	1	-
J10	Paraf. phillips sext. flang. autoatar. 6,3x25	1	-
J11	Vela de ignição A7RTC.	1	29010715
J12	Cabo de vela.	1	29114141



POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
K01	Tampa do tanque de combustível	1	N/C
K02	Porta de borracha do tanque	1	-
K03	Filtro do tanque de combustível	1	29114142
K04	Tanque de combustível	1	29114192
K05	Coxim lateral do tanque	2	-
K06	Calço do tanque	2	-
K07	Filtro de saída de combustível	1	29114143
K08	Clips trava Ø11	1	N/C
K09	Mangueira de combustível expansiva - 80	1	-
K10	Clips trava Ø9	6	29010725
K11	Registro de combustível	1	29010724
K12	Manípulo do registro de combustível	1	29010726
K13	Parafuso phillips cab panela M4x16 DIN7985	1	-
K14	Bomba de combustível	1	29114144
K15	Arruela lisa M4	3	-
K16	Parafuso phillips autoatar. Ø4,2x19 DIN7981	3	21015417
K17	Mangueira de combustível 5x10x75	1	-
K18	Mangueira de combustível 5x10x430	1	-
K19	Mangueira de combustível 5x10x90	2	-
K20	Filtro de combustível	1	29114145


Carenagens



POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
L01	Parafuso phillips cab panela M6x12 DIN7985	10	-
L02	Tampa de inspeção	1	29114193
L03	Parafuso phillips cab panela M6x20 DIN7985	2	-
L04	Carenagem direita	1	N/C
L05	Grade traseira	1	-
L06	Vedação de borracha	1	-
L07	Tampa de inspeção superior	1	N/C
L08	Carenagem esquerda	1	N/C
L09	Parafuso phillips autoatar. Ø4,2x13 DIN7981	1	-
L10	Porca sextavada flangeada M8 DIN6923	8	-
L11	Base do motor	1	-
L12	Parafuso sextavado flangeado M6x16 DIN6921	4	-
L13	Coxim menor	2	-
L14	Coxim maior	2	-
L15	Chapa base	1	-
L16	Parafuso sextavado flangeada M6x16 DIN6921	4	-
L17	Pé de apoio	4	-
L18	Parafuso phillips cab panela M5x16 DIN7985	2	-
L19	Porca sextavada M5 DIN934	2	-
L20	Arruela dentada A-8 DIN6798	1	-
L21	Parafuso phillips cab panela M5x8 DIN7985	3	-


N/C: Item não é comercializado.

Governador




POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
M01	Braço de acionamento do governador	1	29010739
M02	Suporte do governador	1	29010740
M03	Paraf. phillips cab panela M4x16 DIN7985	2	-
M04	Parafuso phillips cab panela M3x8 DIN7985	1	-
M05	Parafuso phillips cab panela M3x5 DIN7985	1	-
M06	Afogador	1	29114146

Inversor



POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
N01	Inversor de frequência 2,2KW 127V 60Hz	1	29114197
	Inversor de frequência 2,2KW 230V 60Hz	1	29114198
	Inversor de frequência 3,0KW 127V 60Hz	1	29114199
	Inversor de frequência 3,0KW 230V 60Hz	1	29114200
N02	Chapa de fixação menor	1	-
N03	Parafuso phillips cab panela M6x12 DIN7985	2	-
N04	Parafuso sextavado flangeado M6x12 DIN6921	2	-
N05	Chapa de fixação maior	1	-
N06	Coxim do inversor	2	-



Painel de comando

POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO
O 01	Painel de comando	1	-
O 02	Parafuso phillips autoatarraxante 4,2x13 DIN7981	4	21015417
O 03	Parafuso phillips cab panela M5x16 DIN7985	2	-
O 04	Retificador KBPC 3502	1	29114201
O 06	Controle de ignição IC-2500	1	29114147
O 07	Parafuso phillips cab panela M5x8 DIN7985	5	-
O 08	Arruela dentada A-5 DIN6798	6	21030344
O 09	Porca sextavada flangeada M4	8	-
O 10	Placa do painel	1	-
O 12	Tomada 20A 250V AC	2	29010751
O 13	Parafuso phillips cab escarreada M4x12 DIN965	8	-
O 14	Interruptor	2	29010749
O 15	Tampa do interruptor	2	-
O 16	Tomada CC	1	N/C

N/C: Item não é comercializado.

GRUPO
Menegotti

Valores sólidos, **ATITUDES Sustentáveis.**

MENEGOTTI
MOVIMENTAÇÃO

MENEGOTTI
CONSTRUÇÃO

MENEGOTTI
CASA E CAMPO



Unidade Menmaq

R. Erwino Menegotti, 381 - Água Verde
Jaraguá do Sul - SC - 89254-000



Unidade Mentec

R. José Theodoro Ribeiro, 2399 - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC - 89258-468



Unidade Menfer

R. Saudade, 186 - Seminário
Corupá - SC - 89278-000



Unidade MNA

248 E Crogan St STE 301 - Lawrenceville - GA
30046 - United States

grupomenegotti.com