

CATÁLOGO DE PEÇAS MENEGOTTI


FURADEIRA E PARAFUSADEIRA A BATERIA

MFI 20V INTERCAMBIÁVEL



MENEGOTTI[®]
CONSTRUÇÃO

Especificação de Legenda




NÍVEL DE DESGASTE	
A	Desgaste Maior
B	Desgaste Intermediário
C	Desgaste Menor



N/A: ITEM NÃO É VENDIDO SEPARADAMENTE



N/C: ITEM NÃO É COMERCIALIZADO



POS.	DESCRIÇÃO	QTD.	CÓDIGO	DGT.
1	Parafuso M5x22	1	-	C
2	Mandril	1	29118898	A
3	Caixa de Engrenagem	1	29118906	A
4	Estator	1	29118900	A
5	Rotor	1	29118899	A
6	Bloco Deslizante do Botão Seletor de Velocidade	1	-	C
7	Mola	1	-	C
8	Mola em Lâmina	2	-	C
9	Seletor de Velocidade	1	-	B
10	Botão Trava	1	-	B
11	Interruptor	1	29118905	A
12	Placa de Controle	1	29118901	A
13	Placa de encaixe da Bateria	1	29118904	A
14	Carenagem Traseira	1	29118903	A
15	Parafuso ST3x12	8	-	C
16	Cj. Carenagem Lateral	1	29118902	A
17	Parafuso ST3x16	4	-	C
18	Presilha	1	-	C
19	Parafuso ST3x6	1	-	C
20	Maleta	1	29120934	C

GRUPO
Menegotti

Valores sólidos, **ATITUDES** Sustentáveis.

MENEGOTTI
MOVIMENTAÇÃO

MENEGOTTI
CONSTRUÇÃO

MENEGOTTI
CASA E CAMPO



Unidade Menmaq

R. Erwino Menegotti, 381 - Água Verde
Jaraguá do Sul - SC - 89254-000



Unidade Mentec

R. José Theodoro Ribeiro, 2399 - Ilha da Figueira
Jaraguá do Sul - SC - 89258-468



Unidade Menfer

R. Saudade, 186 - Seminário
Corupá - SC - 89278-000



Unidade MNA

248 E Crogan St STE 301 - Lawrenceville - GA
30046 - United States

grupomenegotti.com